



AUDIO HQ SPIRIT

BOOST

SENSE

TWS EARPHONES



USER MANUAL

click here | clic aquí


EN
ENGLISH

ES
ESPAÑOL

www.foxbox.com.ar




Product description



1. Multi-function touch surface
2. Active microphone
3. Earphone indicator lights
4. Ear cap
5. Audio channel
6. Charge box
7. Earphone charging port
8. Battery indicator lights

Pairing instructions

- 1.** Open the charging box, the headset will automatically turn on, and the pairing will be successful.
- 2.** Open the bluetooth of the device you want to connect the headset to and search for "Foxbox | Sense", then click the "*connect*" option.



- 3.** When you put the earphones back into the charging box, the playback will stop and they will enter charging mode automatically. The earphones will turn off when fully charged.
- 4.** If the earphones are turned on but not connected to the bluetooth of any device, they will automatically turn off in 3 minutes.

Instructions for use

1. Turn on/off:

Off mode: Long press for 3 seconds to turn on/off the earphones.

2. Play/Pause:

Tap left or right earphone during music playing.

3. Change song:

Previous song: two consecutives touches with the left earphone

Next song: two consecutives touches with the right earphone.

4. Voice assistant:

Touch the left and right earphones continuously for 3 times.

5. BT Calls:

Answer and end calls: Tap the left or right earphone twice at the time of an incoming call to answer and then twice to end the call.

Reject the call: Long press the left or right earphone for 3 seconds at the time of an incoming call.

Charging instructions

When charging the charging box:

The first light flashes when the battery is below 25%.

25% battery: the first light will be on and the second light will flash.

50% battery: 1st and 2nd light will be on and 3rd light will flash.

75% battery: the first 3 lights will be on, the 4th will flash.

When the battery is fully charged, all 4 lights will be on.

Headphone charging:

When you take the earbuds out of the charging box, they will turn on a blue light, then a red light and a blue light will turn on and off synchronously, indicating that the earbud is searching for the device to pair with.

When the earphones are put back into the charging box, the red light of the earphones and the lights of the charging box will turn on for an instant, indicating that the earphones and the charging box are working normally.

Product specifications:

Bluetooth search name: Foxbox | Sense

Bluetooth version: 5.0

Power Input: 5V

Earphone battery capacity: 3.7V/ 30mAh

Call/ play time: about 5-6 Hs.

Earphone charging time: about 60 minutes

Box charging time: about 60 minutes

Charge box battery capacity: 3.7V/ 300 mAh

Support Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP


Sensitivity: 90 ± 3 dB

Frequency response range: 20-20000Hz

Impedance: 32Ω 15%




Descripción del producto



- 1.** Superficie táctil multifunción
- 2.** Micrófono activo
- 3.** Luces indicadoras del auricular
- 4.** Almohadilla de silicona
- 5.** Canal de audio
- 6.** Caja de carga
- 7.** Puerto de carga del auricular
- 8.** Luces indicadoras de batería

Instrucciones de emparejamiento

- 1.** Abra la caja de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y el emparejamiento se realizará correctamente.
- 2.** Abra el bluetooth del dispositivo al que desea conectar los auriculares y busque "Foxbox | Sense", luego haga clic en la opción "conectar".



- 3.** Cuando vuelva a colocar los auriculares en la caja de carga, la reproducción se detendrá y entrarán en el modo de carga automáticamente. Los auriculares se apagarán cuando estén completamente cargados.
- 4.** Si los auriculares están encendidos pero no conectados al bluetooth de ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 3 minutos.

Instrucciones de uso

1. Encendido/apagado:

Presionar durante 3 segundos para encender o apagar los auriculares.

2. Reproducir/Pausa:

Toque el auricular izquierdo o derecho durante la reproducción de música para pausar o reproducir.

3. Cambio de canción:

Canción anterior: dos toques consecutivos con el auricular izquierdo

Siguiente canción: dos toques consecutivos con el auricular derecho

4. Asistente de voz:

Toque los auriculares izquierdo y derecho continuamente por 3 veces.

5. Llamadas:

Atender y terminar llamadas: Toque el auricular izquierdo o derecho dos veces en el momento de una llamada entrante para atender y luego dos veces para terminar la llamada.

Rechazar llamadas: Presionar 3 seg. el auricular izquierdo o derecho en el momento de una llamada entrante.

Instrucciones de carga

Al cargar la caja de carga:

La primera luz parpadea cuando la batería está por debajo del 25%.

25% de batería: la primera luz estará encendida y la segunda luz parpadeará.

50 % de la batería: la 1.^a y la 2.^a luz estarán encendidas y la 3.^a luz parpadeará.

75% de batería: las 3 primeras luces estarán encendidas, la 4.^a parpadeará.

Cuando la batería esté completamente cargada, las 4 luces estarán encendidas.

Carga de los auriculares:

Al sacar los auriculares de la caja de carga, encenderán una luz azul, luego una luz roja y una azul se encenderán y apagarán sincronizadamente lo que indica que el auricular está buscando el dispositivo al cual vincularse.

Cuando los auriculares se vuelvan a colocar en la caja de carga, la luz roja de los auriculares y las luces de la caja de carga se encenderán por un instante, lo que indica que los auriculares y la caja de carga funcionan con normalidad v

Especificaciones del producto:

Nombre de búsqueda del bluetooth: Foxbox | Sense

Versión bluetooth: 5.0

Potencia de entrada: 5V

Capacidad de la batería del auricular: 3.7V/ 30mAh

Tiempo de carga: aprox. 1 Hs.

Tiempo de reproducción: aprox. 4-6 Hs.

Capacidad de la batería de la caja de carga: 3.7V/ 300 mAh

Tiempo de carga de caja de carga: aprox. 1 Hs.

Soporte bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Sensitivity: 90 ± 3 dB

Rango de respuesta de frecuencia: 20-20000Hz

Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$