

AUDIO HQ SPIRIT
BOOST
BLISS
AURICULARES TWS



MANUAL DE USUARIO

[clic aquí | click here](#)


ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

www.foxbox.com.ar




Descripción del producto



1. Micrófono activo
2. Área táctil multifunción
3. Almohadilla de silicona
4. Estuche de carga
5. Luz indicadora del estuche
6. Puerto de carga del estuche


Instrucciones de emparejamiento

- 1.** Retirar los auriculares del estuche de carga, los mismos se encenderán automáticamente y el emparejamiento se realizará correctamente.
- 2.** Abrir el bluetooth del dispositivo al que desee conectar los auriculares y buscar "Foxbox | BLISS", a continuación, elegir la opción "conectar".



- 3.** Al colocar los auriculares en el estuche de carga, la reproducción se detendrá y entrarán en modo de carga automáticamente. Los auriculares se apagarán cuando estén completamente cargados.
- 4.** Si los auriculares están encendidos pero no están conectados al bluetooth de ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 3 minutos.

Controles



Instrucciones de uso

1. Encendido:

Sacar el auricular del estuche de carga para que se encienda automáticamente, o mantener pulsado el área táctil 2 segundos.

2. Apagado:

Volver a colocar los auriculares en el estuche de carga.

3. Reproducción/ Pausa:

Pulsar dos veces el área táctil izquierda o derecha (L/R)

4. Cambio de canción:

Canción siguiente: Pulsar tres veces el área táctil derecha (R)

Canción anterior: Pulsar tres veces el área táctil izquierda (L)

5. Llamadas Bluetooth:

Responder y finalizar llamadas: Tocar dos veces el área táctil izquierda o derecha (L/R)

Rechazar llamadas: Mantener pulsado el área táctil izquierda o derecha (L/R) durante 2 segundos

6. Cambio de modos ANC ON/Ambiente/ANC OFF:

Mantener pulsado durante 2 segundos el área táctil

Modo de Carga

Instrucciones de carga del auricular:

Colocar el auricular en el estuche de carga, el auricular se apagará automáticamente y comenzará a cargarse. La luz blanca del auricular indica que se está cargando.

Instrucciones de carga del estuche:

Utilizar el cargador del teléfono móvil para cargar el estuche de carga. Se puede utilizar el cable Tipo-C del ordenador u otros cargadores con interfaz Tipo-C para cargarlo.

Cuando el estuche se esté cargando, el porcentaje de carga se mostrará en la pantalla.



Menos **25%** Nivel de potencia



Entre **25% / 50%** Nivel de potencia



Entre **50% / 75%** Nivel de potencia



Más **75%** Nivel de potencia

Especificaciones de producto:

Nombre de búsqueda de Bluetooth: **Foxbox | BLISS**

Bluetooth Versión: **V5.4**

Capacidad de batería del auricular: **40mAh**

Tiempo de carga del auricular : **Aproximadamente 1.5H**

Capacidad de batería del estuche de carga: **420 mAh**

Tiempo de carga del estuche: **2H**

Tiempo de reproducción y llamadas: **6.5Hs con 60% Vol (5.5 Hs con 60% Vol y ANC activado)**

Diámetro de parlante: **10mm**

Puerto de carga: **Tipo C**

Distancia de transmisión de Bluetooth: **>10m**

Sensibilidad: **98±1.5dB**

Rango de respuesta de frecuencia: **20Hz~20KHz**

Impedancia: **32Ω**


Indicaciones de seguridad:

Para prolongar la vida útil del producto, seguir las siguientes instrucciones:

1. Por favor, mantener este producto alejado de altas temperaturas, alta humedad, corrosión y otros ambientes.
2. Evitar que el producto se golpee, se caiga, se doble, se moje, etc.
3. Por favor, no desmontar los auriculares o el estuche de carga.
4. Por favor, no dejar que este producto se sobrecargue todo el tiempo, ya que reducirá su vida útil.
5. Si el uso causa alguna molestia o dolor, por favor dejar de usar este producto.
6. Por favor no usar dispositivos de carga rápida. Su uso puede dañar la batería




Product description



- 1.** Active microphone
- 2.** Multifunction touch zone
- 3.** Silicone pad
- 4.** Charging case
- 5.** Indicator light
- 6.** Case charging port


Pairing instructions

- 1.** Remove the earphones from the charging case, the earphones will automatically turn on and the pairing will be successful.
- 2.** Open the bluetooth of the device you want to connect the headphones to and search for "Foxbox | BLISS", then choose "connect" option.



- 3.** When the headphones are placed in the charging case, playback will stop and they will enter charging mode automatically. The headphones will turn off when fully charged.
- 4.** If the headphones are powered on but not connected to the bluetooth of any device, they will automatically turn off in 3 minutes.

Controls



Instructions for use

1. Power on:

Remove the headset from the charging case to turn it on automatically, or press and hold the touch area for 2 seconds.

2. Power off:

Return the headset to the charging case.

3. Play/Pause:

Double-tap the left or right touch area (L/R).

4. Change of song:

Next song: Press the right touch area (R) three times

Previous song: Press three times the left touch area (L).

5. Bluetooth calls:

Answer and end calls: Double-tap the left or right touch area (L/R).

Reject calls: Press and hold the left or right touch area (L/R) for 2 seconds.

6. Switching modes ANC ON/Ambient/ANC OFF:

Press and hold the touch area for 2 seconds.

Charging Mode**Headset charging instructions:**

Place the headset in the charging case, the headset will automatically turn off and begin charging. The white light on the headset indicates that it is charging.

Charging case charging instructions:

Use the cell phone charger to charge the charging case. You can use the Type-C cable from the computer or other chargers with Type-C interface to charge it. When the case is charging, the charging percentage will be displayed on the screen.



Less **25%** Power level



Between **25% / 50%** Power level



Between **50% / 75%** Power level



Plus **75%** Power level

Product Specifications:

Bluetooth Search Name: **Foxbox | BLISS**

Bluetooth Version: **V5.4**

Headset battery capacity: **40mAh**

Charging time of earphone : **Approximately 1.5H**

Charging case battery capacity: **420 mAh**

Charging case charging time: **2H**

Playback and call time: **6.5Hs with 60% Vol (5.5 Hs with 60% Vol and ANC on)**

Speaker Diameter: **10mm**

Charging port: **Type C**

Bluetooth transmission distance: **>10m**

Sensitivity: **98±1.5dB**

Frequency response range: **20Hz~20KHz**

Impedance: **32Ω**

Safety instructions:

To prolong the service life of the product, follow the instructions below:

- 1.** please keep this product away from high temperature, high humidity, corrosion and other environments.
- 2.** Prevent the product from being knocked, dropped, bent, wet, etc.
- 3.** Please do not disassemble the earphones or charging case.
- 4.** Please do not let this product overcharge all the time, it will shorten its service life.
- 5.** If the use causes any discomfort or pain, please stop using this product.
stop using this product.
- 6.** Please do not use fast charging devices. Their use may damage the battery.