



MANUAL DE USUARIO

SONIDO HQ

FOCUS 15

PARLANTE INALÁMBRICO

ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

[clic aquí](#) | [click here](#)

SONIDO STEREO

FOCUS 25

PARLANTE INALÁMBRICO

ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

[clic aquí](#) | [click here](#)

SONIDO STEREO

FOCUS 50

PARLANTE INALÁMBRICO

ES
ESPAÑOL

EN
ENGLISH

[clic aquí](#) | [click here](#)



Garantía legal y contractual

Su producto FOXBOX está respaldado por una garantía contractual de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, que cubre exclusivamente defectos de fabricación o funcionamiento original, siempre que haya sido utilizado en condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Esta garantía contractual se otorga sin perjuicio de los derechos mínimos que la legislación de protección al consumidor del país de compra reconoce al consumidor. Cuando dicha normativa establezca un plazo mayor o condiciones más favorables, éstas prevalecerán sobre el presente texto.


Para hacer valer la garantía, el consumidor deberá presentar: 1) Producto, 2) Comprobante de compra (factura o ticket) y 3) Embalaje original.

Información Regional: Para conocer el plazo específico de la garantía en su país y la información de contacto del representante local, por favor visite nuestro sitio web en www.foxbox.com.ar/garantia

Responsable de la garantía en Latinoamérica
Bizbox S.A.S. – CUIT 30-71589323-8
Dirección: Andrés María Ampere 6150, Ciudad de Córdoba, Argentina
Correo: atencionalcliente@foxbox.com.ar
Centros de servicio y condiciones ampliadas en
www.foxbox.com.ar/garantia



Descripción del producto - FOCUS 15



1. Correa / Pasador para correa
2. Botón de Encendido/Apagado
3. Botón de Reproducción/Pausa
4. Botón de Volúmen +
5. Botón de Volúmen -
6. Puerto de carga USB-C



Especificaciones técnicas - FOCUS 15

Material: Plástico

Luces LED: Sí, de colores

Altavoces: 1 x 57 mm

Potencia: 15W

Batería: 1.800 mAh

Bluetooth: V6.0

Nombre de Bluetooth: FOXBOX | FOCUS 15

Distancia de transmisión: 10 m

Tiempo de reproducción: +12 hs (Vol al 50% - Sin luces)

Tiempo de carga: 3hs

Tiempo en stand by: 12hs

Frecuencia: 50HZ-20KHZ


Función TWS: Sí. Puede emparejarse con
un parlante del mismo modelo

Grado IP: IPX5

Entrada: Tipo-C (sólo para carga), 5V=1A



Descripción del producto - FOCUS 25



1. Correa / Pasador de correa
2. Botón de Encendido/Apagado
3. Botón de emparejamiento
4. Botón de Reproducción/Pausa
5. Botón de Volúmen +
6. Botón de Volúmen -
7. Puerto de carga USB-C
8. Luz indicadora



Especificaciones técnicas - FOCUS 25

Material: Plástico

Luces LED: Sí, de colores

Altavoces: 2 x 57 mm

Potencia: 25W

Batería: 1.800 mAh

Bluetooth: V6.0

Nombre de Bluetooth: FOXBOX | FOCUS 25

Distancia de transmisión: 10 m

Tiempo de uso máximo: +13 hs (Vol al 50% - Sin luces)

Tiempo de carga: 3hs

Tiempo en stand by: 15hs

Frecuencia: 50HZ-20KHZ


Función TWS: Sí. Puede emparejarse con un parlante del mismo modelo

Grado IP: IPX5

Entrada: Tipo-C (sólo para carga), 5V=1A



Descripción del producto - FOCUS 50



1. Correa / Pasador de correa
2. Botón de Encendido/Apagado
3. Botón de emparejamiento
4. Botón de Reproducción/Pausa
5. Botón de Volumen +
6. Botón de Volumen -
7. Puerto de carga USB-C
8. Luz indicadora



Especificaciones técnicas - FOCUS 50

Material: Plástico

Luces LED: Sí, de colores

Altavoces: 2 x 78 mm

Potencia: 50W

Batería: 3.000 mAh

Bluetooth: V6.0

Nombre de Bluetooth: FOXBOX | FOCUS 50

Distancia de transmisión: 10 m

Tiempo de uso máximo: +20 hs (Vol al 50% - Sin luces)

Tiempo de carga: 3,5hs

Tiempo en stand by: 20hs

Frecuencia: 50HZ-20KHZ

Función TWS: Sí. Puede emparejarse con un parlante del mismo modelo

Grado IP: IPX5

Entrada: Tipo-C (sólo para carga), 5V=2A



Encendido y Conexión

Encender/Apagar: Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para prender o apagar el parlante.

Activar Bluetooth: Ve a la configuración de tu teléfono o dispositivo y enciende el Bluetooth.



Sincronizar: Busca y selecciona el dispositivo, "FOXBOX | FOCUS 15", "FOXBOX | FOCUS 25" o "FOXBOX | FOCUS 50" según corresponda.

Nota: El parlante se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado en cuanto lo enciendas.

Desconexión: Para desconectar el dispositivo, mantén presionado el botón de subir volumen (+) o bajar volumen (-) durante 1 segundo.



Conexión TWS (Dos dispositivos simultáneos)

Encienda ambos parlantes para que entren en modo Bluetooth, pero aún no los conecte a su dispositivo.

FOCUS 15:

Mantén presionado el botón de Encendido durante 2 segundos. Escucharás dos avisos de voz; después del segundo aviso, ambos parlantes estarán emparejados entre sí. Ahora, encienda el Bluetooth de su dispositivo y seleccione "FOXBOX | FOCUS 15", para conectarlos.

FOCUS 25 y FOCUS 50:

Mantén presionado el botón de Modo durante 2 segundos. Escucharás dos avisos de voz; después del segundo aviso, ambos parlantes estarán emparejados entre sí. Ahora, encienda el Bluetooth de su dispositivo y seleccione "FOXBOX | FOCUS 25" o "FOXBOX | FOCUS 50" según corresponda, para conectarlos.

Nota para desconectar el modo TWS: Mantén presionado el botón de Modo durante 2 segundos para desconectar la vinculación entre los dos parlantes.



Funciones

Encender/Apagar: mantener presionado el botón de encendido durante 2 seg.

Cambiar luces: presionar el botón de encendido una vez.

Reproducir/Pausar: presionar el botón de Reproducir/Pausar una vez.

Subir volumen: presionar el botón "+" una vez.

Bajar volumen: presionar el botón "-" una vez.

Siguiente canción: mantener presionado el botón "+" durante 2 seg.

Canción anterior: mantener presionado el botón "-" durante 2 seg.

Desconectar/Reconectar Bluetooth: mantener presionado el botón "+" durante 1 seg.

Borrar emparejamiento Bluetooth: mantener presionado el botón "-" durante 5 seg.



Precauciones

Almacene o utilice el producto en un ambiente con temperatura normal.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros instrumentos que generen calor, ya que no es resistente a altas temperaturas.

No obstruya el puerto de carga.


Para proteger su audición y prolongar la vida útil del producto, no se recomienda utilizar el volumen al nivel máximo durante periodos prolongados.

No deseche este dispositivo ni su batería junto con los residuos domésticos regulares. Para proteger el medio ambiente, llévelo a un punto de recolección o reciclaje designado para aparatos eléctricos y electrónicos.

Para evitar daños en la batería y prevenir accidentes, no utilice adaptadores de carga rápida o de alta potencia. Utilice exclusivamente un cargador estándar de baja potencia con una salida máxima de 5W (5V=1A).



Product Description - FOCUS 15



1. Strap / Strap loop
2. Power button
3. Play/Pause button
4. Volume + button
5. Volume - button
6. USB-C charging port



Technical Specifications - FOCUS 15

Material: Plastic

LED Lights: Yes, colored

Speakers: 1 x 57 mm

Power: 15W

Battery: 1,800 mAh

Bluetooth: V6.0

Bluetooth Name: FOXBOX | FOCUS 15

Transmission distance: 10 m

Maximum usage time: +12 hrs (Vol at 50%- Lights off)

Charging time: 3 hrs

Standby time: 12 hrs

Frequency: 50HZ-20KHZ


TWS Function: Yes. Can be paired with a speaker of the same model.

IP Rating: IPX5

Input: Type-C (for charging only), 5V=1A



Product Description - FOCUS 25



1. Strap / Strap loop
2. Power button
3. Pairing button
4. Play/Pause button
5. Volume + button
6. Volume - button
7. USB-C charging port
8. Indicator light



Technical Specifications - FOCUS 25

Material: Plastic

LED Lights: Yes, colored

Speakers: 2 x 57 mm

Power: 25W

Battery: 1,800 mAh

Bluetooth: V6.0

Bluetooth Name: FOXBOX | FOCUS 25

Transmission distance: 10 m

Maximum usage time: +13 hrs (Vol at 50% - Lights off)

Charging time: 3 hrs

Standby time: 15 hrs

Frequency: 50HZ-20KHZ


TWS Function: Yes. Can be paired with a speaker of the same model.

IP Rating: IPX5

Input: Type-C (for charging only), 5V=1A



Product Description - FOCUS 50



1. Strap / Strap loop
2. Power button
3. Pairing button
4. Play/Pause button
5. Volume + button
6. Volume - button
7. USB-C charging port
8. Indicator light



Technical Specifications - FOCUS 50

Material: Plastic

LED Lights: Yes, colored

Speakers: 2 x 78 mm

Power: 50W

Battery: 3,000 mAh

Bluetooth: V6.0

Bluetooth Name: FOXBOX | FOCUS 50

Transmission distance: 10 m

Maximum usage time: +20 hrs (Vol at 50% - Lights off)

Charging time: 3.5 hrs

Standby time: 20 hrs

Frequency: 50HZ-20KHZ

TWS Function: Yes. Can be paired with a speaker of the same model.

IP Rating: IPX5


Input: Type-C (for charging only), 5V=2A



Power and Connection

Power On/Off: Press and hold the power button for 2 seconds to turn the speaker on or off.

Enable Bluetooth: Go to the settings of your phone or device and turn on Bluetooth.



Sync: Search for and select the device, "FOXBOX | FOCUS 15", "FOXBOX | FOCUS 25" or "FOXBOX | FOCUS 50" as appropriate.

Note: The speaker will automatically connect to the last paired device as soon as you turn it on.

Disconnect: To disconnect the device, press and hold the volume up (+) or volume down (-) button for 1 second.



TWS Connection (Two devices simultaneously)

Turn on both speakers so they enter Bluetooth mode, but do not connect them to your device yet.

FOCUS 15:

Press and hold the Power button for 2 seconds. You will hear two voice prompts; after the second prompt, both speakers will be paired with each other. Now, turn on the Bluetooth on your device and select "FOX-BOX | FOCUS 15" to connect them.

FOCUS 25 and FOCUS 50:

Press and hold the Mode button for 2 seconds. You will hear two voice prompts; after the second prompt, both speakers will be paired with each other. Now, turn on the Bluetooth on your device and select "FOXBOX | FOCUS 25" or "FOXBOX | FOCUS 50" as appropriate, to connect them.

Note to disconnect TWS mode: Press and hold the Mode button for 2 seconds to disconnect the pairing between the two speakers.



Functions

Power On/Off: press and hold the power button for 2 sec.

Change lights: press the power button once.

Play/Pause: press the Play/Pause button once.

Volume up: press the "+" button once.

Volume down: press the "-" button once.

Next song: press and hold the "+" button for 2 sec.

Previous song: press and hold the "-" button for 2 sec.

Disconnect/Reconnect Bluetooth: press and hold the "+" button for 1 sec.

Clear Bluetooth pairing: press and hold the "-" button for 5 sec.



Precautions

Store or use the product in a normal temperature environment.

Keep the product away from heat sources, such as radiators, hot air vents, stoves, or other heat-generating instruments, as it is not resistant to high temperatures.

Do not obstruct the charging port.

To protect your hearing and prolong the life of the product, it is not recommended to use the volume at maximum level for prolonged periods.

Do not dispose of this device or its battery with regular household waste. To protect the environment, take it to a designated collection or recycling point for electrical and electronic equipment.

To avoid damage to the battery and prevent accidents, do not use fast-charging or high-power charging adapters. Exclusively use a standard low-power charger with a maximum output of 5W (5V=1A).